

# ELECTRA LIGHT

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### PAR LED 10MM

#### • INSTALAÇÃO

Coloque o refletor no chão e ajuste-o no ângulo desejado. Conecte o cabo de sinal. Plugue um final do cabo de sinal no soquete INPUT embaixo do refletor. O outro final de cabo no soquete OUTPUT da mesa DMX.


#### • DESCRIÇÃO DO REFLETOR

**Modelo:** PAR LED – 10mm

- \* **Alimentação:** AC 110V/240V 50/60Hz,
- \* **Consumo:** 20W.
- \* **Parâmetros de luz:**
  - 177 LEDs de alto brilho (60 Vermelho, 60 Verde, 57 Azul)
- \* **Ângulo das lentes:** 15° ou 45°
  - Sinal:** DMX 512. Vários aparelhos podem funcionar simultaneamente.
  - O sistema RGB de color mixing pode criar inúmeras cores.
- \* Programa Build-in
- \* **Controle:** DMX512/Automático/Main-follow, Som
- \* Controle sonoro com sensibilidade ajustável.
- \* **Display digital** para configurar a função.
- \* **Carcaça:** Alumínio
- \* **Proteção:** IP22
- \* **Aplicações:** Danceterias, Casas noturnas, festas, etc.
- \* **Montagem:** Suspensa ou fixa no chão.

#### • CONFIGURAÇÃO DE FUNÇÕES

A função pode ser configurada no painel de controle.



**MENU:** para escolher o modo escolhido ou retornar ao menu principal.

**ENTER:** para confirmar a posição do dado.

**UP e DOWN:** para encontrar os modos de seleção desejados.

**PESn:** Para configurar o modo do canal

**Run:** Para configurar o modo *master-slave*;

**NAST:** Para configurar o modo *master*;

**SLAV:** Para configurar o modo *slave*;

**SET:** Para resetar o refletor — apenas para a PAR LED Zoom;

**Soud:** Para configurar a função *sound activated*;

**STAT:** Para configurar o modo estático:

R.000-255 Brilho da cor VERMELHA

g.000-255 Brilho da cor VERDE

b.000-255 Brilho da cor AZUL

∇.000-255 Brilho da cor BRANCA

**Stro:** Para configurar a função estrobo:

SP.00-20 Velocidade do estrobo (frequência);

**AuTo:** Para configurar a mudança gradual de cores:

SP.00-20 Velocidade da mudança de cores;

**Add:** Para configurar o modo de endereço DMX:

A.001-512 Endereço DMX

#### • CANAIS DMX

CH1	0-255	Dimmer do fraco ao forte
CH2	0-255	Brilho VERMELHO do fraco ao forte
CH3	0-255	Brilho VERDE do fraco ao forte
CH4	0-255	Brilho AZUL do fraco ao forte
CH5	10-255	Cor Macro
CH6	10-255	Estrobo de 0 a 20t/s
CH7	10-255	Mudança automática de cor do devagar ao rápido